KULLANIM KILAVUZU

AriHom Kablosuz Akıllı Buton

Pilli, 4 tuşlu kablosuz buton

Güncel kılavuz için okutun

1 Ürün hakkında
2 Güvenlik
3 Başlamadan önce
4 Kurulum: Wi-Fi'a bağlama
5 Kurulum: hesabınıza ekleme
6 Tuşlara işlem atama
7 Pil
8 Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)
9 Işıklar ne anlama gelir?
10 Yazılım güncelleme
11 Sorun giderme
12 Destek

1. Ürün hakkında

Kablo çekmeden istediğiniz yere yapıştırılan, pille çalışan akıllı buton. Her tuşa **tek, çift, üç kez** ve **uzun** (yaklaşık 1 saniye) basış için ayrı bir işlem atarsınız: tek basış salon ışığını açıp kapatır, uzun basış "İyi Geceler" sahnesini çalıştırır gibi.

Buton basılmadığı sürece uykudadır; basınca uyanır, işlemi gönderir ve yeniden uyur. Bu yüzden ilk basışta bir saniyelik gecikme normaldir.

2. Güvenlik

- Cihazı kuru, havalanan bir yerde kullanın; su, nem ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Cihazı açmayın, üzerinde değişiklik yapmayın. Hasarlı cihazı kullanmayın.

3. Başlamadan önce

- Evinizde **2,4 GHz** Wi-Fi ağı (5 GHz ağlar desteklenmez). Modeminiz iki bandı aynı adla yayınlıyorsa genellikle sorun olmaz.
- Wi-Fi ağınızın adı ve şifresi.
- AriHom hesabı: telefonda **home.arihom.com** adresinden giriş yapın. Ana ekrana eklerseniz uygulama gibi açılır.
- Kutudaki **QR etiketi** — cihazı hesabınıza eklerken okutacaksınız. Kaybetmemek için fotoğrafını çekin.

4. Kurulum: Wi-Fi'a bağlama

1. Pili takın. Wi-Fi bilgisi kayıtlı değilse kurulum modu kendiliğinden başlar (ışık saniyede bir kısa yanıp söner).
2. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarında **AriHom-Buton-XXXX** ağını seçin (şifresi yoktur).
3. Kurulum sayfası kendiliğinden açılır. Açılmazsa tarayıcıda **192.168.4.1** adresine gidin.
4. Ev Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini yazın. **Cihaz kimliği** ve **cihaz şifresi** alanları dolu gelir — değiştirmeyin.
5. **Kaydet**'e dokunun. Cihaz yeniden başlar ve ev ağınıza bağlanır; telefonunuz da kendi ağına döner.

> Wi-Fi şifrenizi yanlış yazarsanız cihaz bağlanamaz; aşağıdaki "Wi-Fi'ı değiştirme" adımlarıyla kurulum sayfasını yeniden açıp düzeltebilirsiniz.

5. Kurulum: hesabınıza ekleme

1. AriHom uygulamasında **Cihazlarım** → **Cihaz ekle**'ye dokunun.
2. Cihazın QR etiketini okutun (telefonun kendi kamerasıyla da okutabilirsiniz) ya da etiketteki kimlik kodunu yazın.
3. Evinizi ve odayı seçip **Ekle**'ye dokunun. Cihazın kanalları (ışık, priz, sensör...) kendiliğinden oluşur.
4. Kanallara anlaşılır adlar verin: "Salon Avize", "Balkon LED" gibi. Sesli komutlar ve Siri bu adları kullanır.

6. Tuşlara işlem atama

1. Uygulamada **Otomasyonlar** → **Yeni otomasyon**'a dokunun.
2. Koşul olarak butonu, tuşu ve basış türünü (tek / çift / üç kez / uzun) seçin.
3. Yapılacak işlemi seçin: bir ışığı aç / kapat / **aç-kapa (değiştir)**, bir sahneyi çalıştır...
4. Kaydedin ve tuşa basarak deneyin.

Wi-Fi yokken yapılan basışlar sırada bekler; bir dakikadan eski basışlar ışığın geç yanıp sönmemesi için uygulanmaz.

7. Pil

- Pil durumu uygulamada butonun kartında yüzde olarak görünür; azalınca bildirim ve uyarı gelir.
- Buton 12 saatte bir kendiliğinden uyanıp durumunu bildirir; bu yüzden uygulama onu "çevrimiçi" gösterir.
- Pil değiştirirken yalnız kutuda belirtilen tipte pil kullanın.

8. Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)

1. **1. tuşu 10 saniye** basılı tutun (ışık hızlı yanıp söner), sonra bırakın.
2. Telefonunuzda **AriHom-Buton-XXXX** ağı görünür; "Wi-Fi'a bağlama" adımlarını izleyin.

9. Işıklar ne anlama gelir?

IŞIK	ANLAMI
Bir kez kısa yanar	Basış alındı ve gönderildi.
3 kez hızlı yanıp söner	Gönderilemedi (Wi-Fi yok); basış sırada bekliyor.
Tuş basılıyken hızlı yanıp söner	Kurulum moduna geçiş için süre sayılıyor (10 saniye).
Saniyede bir kısa yanar	Kurulum modu — AriHom-Buton ağı yayında.

10. Yazılım güncelleme

Güncelleme uygulamadan istenir; buton bir sonraki uyanışında (bir tuşa bastığınızda ya da en geç 12 saat içinde) indirip kurar. Pil zayıfsa güncelleme ertelenir.

11. Sorun giderme

SORUN	NE YAPMALI?
Kurulum ağı görünmüyor	Cihaz kurulum modunda değil. **1. tuşu 10 saniye** basılı tutun.
Cihaz ev Wi-Fi'ına bağlanmıyor	Wi-Fi şifresini kontrol edin; ağın 2,4 GHz olduğundan emin olun. Cihazı modeme yaklaştırıp kurulumu tekrarlayın.
Uygulamada "Çevrimdışı" görünüyor	Elektriğini ve modemi kontrol edin. Wi-Fi şifreniz değiştiyse kurulum sayfasından yeni şifreyi girin.
Komutlar geç ulaşıyor / ara ara kopuyor	Sinyal zayıf olabilir: Cihaz Sağlığı sayfasında sinyal gücüne bakın; cihazı modeme yaklaştırın ya da Wi-Fi genişletici kullanın.
Basınca bir şey olmuyor	Otomasyonun açık olduğunu ve doğru tuş / basış türünü seçtiğinizi kontrol edin. Pil durumuna bakın.
Çift basış tek basış sayılıyor	Basışları daha hızlı art arda yapın (aradaki boşluk yaklaşık üçte bir saniyeyi geçmemeli).

12. Destek

Cihazınızın durumunu uygulamadaki **Cihaz Sağlığı** sayfasından izleyebilirsiniz: bağlantı kopmaları, sinyal gücü ve yapılması gerekenler orada yazar.

Çözemediğiniz bir sorunda **home.arihom.com** üzerinden bize ulaşın; cihaz kimliğinizi (QR etiketindeki kod) hazır bulundurun.