KULLANIM KILAVUZU

AriHom Çoklu Kanal Modülü

Çoklu Kanal Modülü

Güncel kılavuz için okutun

1 Ürün hakkında
2 Güvenlik
3 Başlamadan önce
4 Kurulum: Wi-Fi'a bağlama
5 Kurulum: hesabınıza ekleme
6 Günlük kullanım
7 İnternet ya da elektrik kesilirse
8 Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)
9 Fabrika ayarlarına döndürme
10 Yazılım güncelleme
11 Sorun giderme
12 Destek

1. Ürün hakkında

Tek modülden birden çok hattı yönetir: her kanal ayrı açılıp kapatılır ya da (kademeli kanallarda) kısılır. Kanal sayısı ve türü kurulumda size göre ayarlanır.

2. Güvenlik

- **230 V şebeke elektriği hayati tehlike taşır.** Anahtar arkasına, buata ya da panoya takılan modülleri bir elektrikçiye taktırın.
- Bağlantı yapmadan önce ilgili sigortayı kapatın; bağlantı bitip kapak kapanmadan sigortayı açmayın.
- Cihazın etiketinde yazan en yüksek yükü aşmayın (ısıtıcı, klima gibi yüksek güçlü cihazlarda elektrikçinize danışın).
- Cihazı kuru, havalanan bir yerde kullanın; su, nem ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Cihazı açmayın, üzerinde değişiklik yapmayın. Hasarlı cihazı kullanmayın.

3. Başlamadan önce

- Evinizde **2,4 GHz** Wi-Fi ağı (5 GHz ağlar desteklenmez). Modeminiz iki bandı aynı adla yayınlıyorsa genellikle sorun olmaz.
- Wi-Fi ağınızın adı ve şifresi.
- AriHom hesabı: telefonda **home.arihom.com** adresinden giriş yapın. Ana ekrana eklerseniz uygulama gibi açılır.
- Kutudaki **QR etiketi** — cihazı hesabınıza eklerken okutacaksınız. Kaybetmemek için fotoğrafını çekin.

4. Kurulum: Wi-Fi'a bağlama

1. Cihaza elektrik verin. İlk açılışta kurulum modu kendiliğinden başlar.
2. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarında **AriHom-Setup** ağını seçin (şifresi yoktur).
3. Kurulum sayfası kendiliğinden açılır. Açılmazsa tarayıcıda **192.168.4.1** adresine gidin.
4. Ev Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini yazın. **Cihaz kimliği** ve **cihaz şifresi** alanları dolu gelir — değiştirmeyin.
5. **Kaydet**'e dokunun. Cihaz yeniden başlar ve ev ağınıza bağlanır; telefonunuz da kendi ağına döner.

> Wi-Fi şifrenizi yanlış yazarsanız cihaz bağlanamaz; aşağıdaki "Wi-Fi'ı değiştirme" adımlarıyla kurulum sayfasını yeniden açıp düzeltebilirsiniz.

5. Kurulum: hesabınıza ekleme

1. AriHom uygulamasında **Cihazlarım** → **Cihaz ekle**'ye dokunun.
2. Cihazın QR etiketini okutun (telefonun kendi kamerasıyla da okutabilirsiniz) ya da etiketteki kimlik kodunu yazın.
3. Evinizi ve odayı seçip **Ekle**'ye dokunun. Cihazın kanalları (ışık, priz, sensör…) kendiliğinden oluşur.
4. Kanallara anlaşılır adlar verin: "Salon Avize", "Balkon LED" gibi. Sesli komutlar ve Siri bu adları kullanır.

6. Günlük kullanım

- **Ana sayfa:** kartlara dokunarak açın-kapatın; ayrıntılı ayarlar için cihazın sayfasını açın.
- **Sahneler:** birden çok cihazı tek dokunuşla ayarlayın ("Film Gecesi", "İyi Geceler").
- **Otomasyonlar ve zamanlayıcılar:** saat, sıcaklık, kapı / hareket ya da buton olayına göre cihazlar kendiliğinden çalışır.
- **Sesli komut:** uygulamadaki mikrofona doğal Türkçe konuşun ("Salon ışığını kapat").
- **iPhone:** AriHom Ev Köprüsü ile cihazlarınız Ev uygulamasında ve Siri'de görünür.
- **Aile:** Ev Üyeleri sayfasından eşinizi, çocuklarınızı davet edin; kimin neyi değiştirebileceğini siz seçin.

---

7. İnternet ya da elektrik kesilirse

- Zamanlayıcı ve otomasyonlar sunucuda çalışır; internet yokken bekler, bağlantı gelince devam eder.
- **Elektrik kesilirse** cihaz, elektrik gelince ışıkları ve röleleri son durumlarına geri getirir.
- Bağlantı geri gelince uygulama her şeyi kendiliğinden eşitler.

---

8. Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)

1. Cihaz çalışırken **FLASH** tuşunu **3 saniye** basılı tutup bırakın.
2. Telefonunuzda **AriHom-Setup** ağı görünür; "Wi-Fi'a bağlama" adımlarını izleyin.

---

9. Fabrika ayarlarına döndürme

1. Cihaz çalışırken **FLASH** tuşunu **10 saniye** basılı tutun.
2. Wi-Fi ayarları silinir; cihaz birkaç saniye **AriHom-Reset** ağını yayınlar ve kurulum moduna döner.

---

10. Yazılım güncelleme

Yeni özellikler internet üzerinden gelir. Güncelleme olduğunda **Cihaz Sağlığı** sayfasında cihazın kartında **Güncelle** düğmesi görünür.

Güncelleme yaklaşık bir dakika sürer; cihaz yeniden başlar, ışıklar ve röleler son durumunu korur. Bu sırada cihazın fişini çekmeyin.

11. Sorun giderme

SORUN	NE YAPMALI?
Kurulum ağı görünmüyor	Cihaz kurulum modunda değil. Cihaz çalışırken **FLASH** tuşunu 3 saniye basılı tutup bırakın.
Cihaz ev Wi-Fi'ına bağlanmıyor	Wi-Fi şifresini kontrol edin; ağın 2,4 GHz olduğundan emin olun. Cihazı modeme yaklaştırıp kurulumu tekrarlayın.
Uygulamada "Çevrimdışı" görünüyor	Elektriğini ve modemi kontrol edin. Wi-Fi şifreniz değiştiyse kurulum sayfasından yeni şifreyi girin.
Komutlar geç ulaşıyor / ara ara kopuyor	Sinyal zayıf olabilir: Cihaz Sağlığı sayfasında sinyal gücüne bakın; cihazı modeme yaklaştırın ya da Wi-Fi genişletici kullanın.

12. Destek

Cihazınızın durumunu uygulamadaki **Cihaz Sağlığı** sayfasından izleyebilirsiniz: bağlantı kopmaları, sinyal gücü ve yapılması gerekenler orada yazar.

Çözemediğiniz bir sorunda **home.arihom.com** üzerinden bize ulaşın; cihaz kimliğinizi (QR etiketindeki kod) hazır bulundurun.