KULLANIM KILAVUZU

AriHom 4 / 8 Kanal Kontrol Kartı

4 Kanal Kontrol Modülü · 8 Kanal Kontrol Kartı

Güncel kılavuz için okutun

1 Ürün hakkında
2 Güvenlik
3 Başlamadan önce
4 Kurulum: Wi-Fi'a bağlama
5 Kurulum: hesabınıza ekleme
6 Günlük kullanım
7 Duvar anahtarı, buton ya da dokunmatik tuş bağlama
8 İnternet ya da elektrik kesilirse
9 Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)
10 Fabrika ayarlarına döndürme
11 Yazılım güncelleme
12 Sorun giderme
13 Destek

1. Ürün hakkında

Bir odanın ya da tüm evin aydınlatmasını tek noktadan yöneten çok kanallı kontrol kartıdır. Her kanal ayrı açılıp kapatılır; girişlere kapı / hareket sensörü ya da duvar anahtarı bağlanabilir. Pano ya da asma tavan içine montaj için tasarlanmıştır.

2. Güvenlik

- **230 V şebeke elektriği hayati tehlike taşır.** Anahtar arkasına, buata ya da panoya takılan modülleri bir elektrikçiye taktırın.
- Bağlantı yapmadan önce ilgili sigortayı kapatın; bağlantı bitip kapak kapanmadan sigortayı açmayın.
- Cihazın etiketinde yazan en yüksek yükü aşmayın (ısıtıcı, klima gibi yüksek güçlü cihazlarda elektrikçinize danışın).
- Cihazı kuru, havalanan bir yerde kullanın; su, nem ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Cihazı açmayın, üzerinde değişiklik yapmayın. Hasarlı cihazı kullanmayın.

3. Başlamadan önce

- Evinizde **2,4 GHz** Wi-Fi ağı (5 GHz ağlar desteklenmez). Modeminiz iki bandı aynı adla yayınlıyorsa genellikle sorun olmaz.
- Wi-Fi ağınızın adı ve şifresi.
- AriHom hesabı: telefonda **home.arihom.com** adresinden giriş yapın. Ana ekrana eklerseniz uygulama gibi açılır.
- Kutudaki **QR etiketi** — cihazı hesabınıza eklerken okutacaksınız. Kaybetmemek için fotoğrafını çekin.

4. Kurulum: Wi-Fi'a bağlama

1. Karta elektrik verin. İlk açılışta kurulum modu kendiliğinden başlar.
2. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarında **AriHom-Setup** ağını seçin (şifresi yoktur).
3. Kurulum sayfası kendiliğinden açılır. Açılmazsa tarayıcıda **192.168.4.1** adresine gidin.
4. Ev Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini yazın. **Cihaz kimliği** ve **cihaz şifresi** alanları dolu gelir — değiştirmeyin.
5. **Kaydet**'e dokunun. Cihaz yeniden başlar ve ev ağınıza bağlanır; telefonunuz da kendi ağına döner.

Wi-Fi şifrenizi yanlış yazarsanız cihaz bağlanamaz; aşağıdaki "Wi-Fi'ı değiştirme" adımlarıyla kurulum sayfasını yeniden açıp düzeltebilirsiniz.

5. Kurulum: hesabınıza ekleme

1. AriHom uygulamasında **Cihazlarım** → **Cihaz ekle**'ye dokunun.
2. Cihazın QR etiketini okutun (telefonun kendi kamerasıyla da okutabilirsiniz) ya da etiketteki kimlik kodunu yazın.
3. Evinizi ve odayı seçip **Ekle**'ye dokunun. Cihazın kanalları (ışık, priz, sensör…) kendiliğinden oluşur.
4. Kanallara anlaşılır adlar verin: "Salon Avize", "Balkon LED" gibi. Sesli komutlar ve Siri bu adları kullanır.

6. Günlük kullanım

- **Ana sayfa:** kartlara dokunarak açın-kapatın; ayrıntılı ayarlar için cihazın sayfasını açın.
- **Sahneler:** birden çok cihazı tek dokunuşla ayarlayın ("Film Gecesi", "İyi Geceler").
- **Otomasyonlar ve zamanlayıcılar:** saat, sıcaklık, kapı / hareket ya da buton olayına göre cihazlar kendiliğinden çalışır.
- **Sesli komut:** uygulamadaki mikrofona doğal Türkçe konuşun ("Salon ışığını kapat").
- **iPhone:** AriHom Ev Köprüsü ile cihazlarınız Ev uygulamasında ve Siri'de görünür.
- **Aile:** Ev Üyeleri sayfasından eşinizi, çocuklarınızı davet edin; kimin neyi değiştirebileceğini siz seçin.
- **LED şerit:** renk, parlaklık, hız ve 30'dan fazla efekt; şeridi bölge bölge farklı renklere boyayabilirsiniz. Mikrofonlu modelde müziğe duyarlı modlar çalışır.

---

7. Duvar anahtarı, buton ya da dokunmatik tuş bağlama

Cihaza fiziksel bir anahtar bağlarsanız ışık doğrudan cihazın kendisinde açılıp kapanır — telefon ya da internet gerekmez. Uygulamada cihaz sayfasındaki **Duvar anahtarı / buton** bölümünden ne bağladığınızı (klasik anahtar, buton, dokunmatik modül), pini ve kontrol edeceği ışığı seçin.

- **Buton / klasik anahtar:** bir ucu seçilen pine, diğer ucu GND'ye. Direnç gerekmez. 4 bacaklı butonlarda çapraz bacakları kullanın.
- **Dokunmatik modül:** VCC → 3V3 (5 V değil), GND → GND, I/O → seçilen pin. Cihaz dokunmatik modülü kendisi tanır.
- Kartın girişleri anahtar ya da sensör için ayrılmıştır; uygulamadaki bölüm uygun pinleri listeler.

> ⚠ Anahtar ve buton girişleri düşük gerilimlidir. 230 V hattına bağlı mevcut anahtarınızı doğrudan cihaza bağlamayın — bir elektrikçiye danışın.

---

8. İnternet ya da elektrik kesilirse

- Cihaza bağlı duvar anahtarı, buton ya da dokunmatik tuş ışığı **internet ya da modem çalışmasa da** yakar / söndürür.
- Kurduğunuz zamanlayıcıların önümüzdeki iki günü cihaza önceden yüklenir; internet yokken cihaz bunları kendisi uygular.
- **Elektrik kesilirse** cihaz, elektrik gelince ışıkları ve röleleri son durumlarına geri getirir.
- Bağlantı geri gelince uygulama her şeyi kendiliğinden eşitler.

---

9. Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)

1. Cihaz çalışırken **BOOT** tuşunu **3 saniye** basılı tutup bırakın.
2. Telefonunuzda **AriHom-Setup** ağı görünür; "Wi-Fi'a bağlama" adımlarını izleyin.

---

10. Fabrika ayarlarına döndürme

1. Kart çalışırken **BOOT** tuşunu **10 saniye** basılı tutun.
2. Wi-Fi ayarları silinir; kart birkaç saniye **AriHom-Reset** ağını yayınlar ve kurulum moduna döner.
3. Kartı başka bir hesaba vereceksenız uygulamada cihaz sayfasından **Cihazı kaldır**'a da dokunun.

---

11. Yazılım güncelleme

Yeni özellikler internet üzerinden gelir. Güncelleme olduğunda **Cihaz Sağlığı** sayfasında cihazın kartında **Güncelle** düğmesi görünür.

Güncelleme yaklaşık bir dakika sürer; cihaz yeniden başlar, ışıklar ve röleler son durumunu korur. Bu sırada cihazın fişini çekmeyin.

---

12. Sorun giderme

SORUN	NE YAPMALI?
Kurulum ağı görünmüyor	Cihaz kurulum modunda değil. Cihaz çalışırken **BOOT** tuşunu **3 saniye** basılı tutup bırakın.
Cihaz ev Wi-Fi'ına bağlanmıyor	Wi-Fi şifresini kontrol edin; ağın 2,4 GHz olduğundan emin olun. Cihazı modeme yaklaştırıp kurulumu tekrarlayın.
Uygulamada "Çevrimdışı" görünüyor	Elektriğini ve modemi kontrol edin. Wi-Fi şifreniz değiştiyse kurulum sayfasından yeni şifreyi girin.
Komutlar geç ulaşıyor / ara ara kopuyor	Sinyal zayıf olabilir: Cihaz Sağlığı sayfasında sinyal gücüne bakın; cihazı modeme yaklaştırın ya da Wi-Fi genişletici kullanın.
Bir kanal çalışmıyor	Uygulamada kanalın doğru odada ve açık olduğunu kontrol edin; sürerse elektrikçinize hattı kontrol ettirin.

13. Destek

Cihazınızın durumunu uygulamadaki **Cihaz Sağlığı** sayfasından izleyebilirsiniz: bağlantı kopmaları, sinyal gücü ve yapılması gerekenler orada yazar.

Çözemediğiniz bir sorunda **home.arihom.com** üzerinden bize ulaşın; cihaz kimliğinizi (QR etiketindeki kod) hazır bulundurun.