KULLANIM KILAVUZU

AriHom Kontrol Modülleri

Işık Kontrol Modülü · LED Kontrol Modülü · Oda Termostatı · Kombi Kontrol Modülü · 2 Kanal Röle

Güncel kılavuz için okutun

1 Ürün hakkında
2 Güvenlik
3 Başlamadan önce
4 Kurulum: Wi-Fi'a bağlama
5 Kurulum: hesabınıza ekleme
6 Günlük kullanım
7 Duvar anahtarı, buton ya da dokunmatik tuş bağlama
8 İnternet ya da elektrik kesilirse
9 Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)
10 Fabrika ayarlarına döndürme
11 Yazılım güncelleme
12 Sorun giderme
13 Destek

1. Ürün hakkında

AriHom kontrol modülleri ışıklarınızı, prizlerinizi, LED şeritlerinizi ve kombinizi telefonunuzdan, sesinizle ve kendiliğinden yönetmenizi sağlar. Mevcut duvar anahtarlarınız çalışmaya devam eder. Bu kılavuz aynı yazılımı kullanan tüm kontrol modüllerini kapsar; kendi ürününüze uyan bölümleri okuyun.

2. Güvenlik

- **230 V şebeke elektriği hayati tehlike taşır.** Anahtar arkasına, buata ya da panoya takılan modülleri bir elektrikçiye taktırın.
- Bağlantı yapmadan önce ilgili sigortayı kapatın; bağlantı bitip kapak kapanmadan sigortayı açmayın.
- Cihazın etiketinde yazan en yüksek yükü aşmayın (ısıtıcı, klima gibi yüksek güçlü cihazlarda elektrikçinize danışın).
- Cihazı kuru, havalanan bir yerde kullanın; su, nem ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Cihazı açmayın, üzerinde değişiklik yapmayın. Hasarlı cihazı kullanmayın.

---

3. Başlamadan önce

- Evinizde **2,4 GHz** Wi-Fi ağı (5 GHz ağlar desteklenmez). Modeminiz iki bandı aynı adla yayınlıyorsa genellikle sorun olmaz.
- Wi-Fi ağınızın adı ve şifresi.
- AriHom hesabı: telefonda **home.arihom.com** adresinden giriş yapın. Ana ekrana eklerseniz uygulama gibi açılır.
- Kutudaki **QR etiketi** — cihazı hesabınıza eklerken okutacaksınız. Kaybetmemek için fotoğrafını çekin.

---

4. Kurulum: Wi-Fi'a bağlama

1. Cihaza elektrik verin. İlk açılışta kurulum modu kendiliğinden başlar.
2. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarında **AriHom-Setup** ağını seçin (şifresi yoktur).
3. Kurulum sayfası kendiliğinden açılır. Açılmazsa tarayıcıda **192.168.4.1** adresine gidin.
4. Ev Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini yazın. **Cihaz kimliği** ve **cihaz şifresi** alanları dolu gelir — değiştirmeyin.
5. **Kaydet**'e dokunun. Cihaz yeniden başlar ve ev ağınıza bağlanır; telefonunuz da kendi ağına döner.

Wi-Fi şifrenizi yanlış yazarsanız cihaz bağlanamaz; aşağıdaki "Wi-Fi'ı değiştirme" adımlarıyla kurulum sayfasını yeniden açıp düzeltebilirsiniz.

---

5. Kurulum: hesabınıza ekleme

1. AriHom uygulamasında **Cihazlarım** → **Cihaz ekle**'ye dokunun.
2. Cihazın QR etiketini okutun (telefonun kendi kamerasıyla da okutabilirsiniz) ya da etiketteki kimlik kodunu yazın.
3. Evinizi ve odayı seçip **Ekle**'ye dokunun. Cihazın kanalları (ışık, priz, sensör...) kendiliğinden oluşur.
4. Kanallara anlaşılır adlar verin: "Salon Avize", "Balkon LED" gibi. Sesli komutlar ve Siri bu adları kullanır.

---

6. Günlük kullanım

- **Ana sayfa:** kartlara dokunarak açın-kapatın; ayrıntılı ayarlar için cihazın sayfasını açın.
- **Sahneler:** birden çok cihazı tek dokunuşla ayarlayın ("Film Gecesi", "İyi Geceler").
- **Otomasyonlar ve zamanlayıcılar:** saat, sıcaklık, kapı / hareket ya da buton olayına göre cihazlar kendiliğinden çalışır.
- **Sesli komut:** uygulamadaki mikrofona doğal Türkçe konuşun ("Salon ışığını kapat").
- **iPhone:** AriHom Ev Köprüsü ile cihazlarınız Ev uygulamasında ve Siri'de görünür.
- **Aile:** Ev Üyeleri sayfasından eşinizi, çocuklarınızı davet edin; kimin neyi değiştirebileceğini siz seçin.
- **LED şerit:** renk, parlaklık, hız ve 30'dan fazla efekt; şeridi bölge bölge farklı renklere boyayabilirsiniz. Mikrofonlu modelde müziğe duyarlı modlar çalışır.
- **Isıtma:** İklim sayfasında her oda için hedef sıcaklık ve haftalık program; kombi yalnız ısınması gereken oda varken çalışır.

---

7. Duvar anahtarı, buton ya da dokunmatik tuş bağlama

Cihaza fiziksel bir anahtar bağlarsanız ışık doğrudan cihazın kendisinde açılıp kapanır — telefon ya da internet gerekmez. Uygulamada cihaz sayfasındaki **Duvar anahtarı / buton** bölümünden ne bağladığınızı (klasik anahtar, buton, dokunmatik modül), pini ve kontrol edeceği ışığı seçin.

- **Buton / klasik anahtar:** bir ucu seçilen pine, diğer ucu GND'ye. Direnç gerekmez. 4 bacaklı butonlarda çapraz bacakları kullanın.
- **Dokunmatik modül:** VCC → 3V3 (5 V değil), GND → GND, I/O → seçilen pin. Cihaz dokunmatik modülü kendisi tanır.
- Önerilen pinler: **D5, D6, D7, D1, D2**. D3 ve D4 pinlerine yalnız buton bağlayın — kapalı konumda kalan anahtar ya da dokunmatik modül bu pinlerdeyse elektrik gidip gelince cihaz açılmaz.

> ⚠ Anahtar ve buton girişleri düşük gerilimlidir. 230 V hattına bağlı mevcut anahtarınızı doğrudan cihaza bağlamayın — bir elektrikçiye danışın.

---

8. İnternet ya da elektrik kesilirse

- Cihaza bağlı duvar anahtarı, buton ya da dokunmatik tuş ışığı **internet ya da modem çalışmasa da** yakar / söndürür.
- Kurduğunuz zamanlayıcıların önümüzdeki iki günü cihaza önceden yüklenir; internet yokken cihaz bunları kendisi uygular.
- **Elektrik kesilirse** cihaz, elektrik gelince ışıkları ve röleleri son durumlarına geri getirir.
- Kombi modülü sunucuya ulaşamazsa belirlenen süre sonunda kendi sıcaklık sensörüyle yedek hedefte çalışır; sensör yoksa kombiyi güvenle kapatır. Elektrik gelince kombi, onay gelene kadar kapalı başlar.
- Bağlantı geri gelince uygulama her şeyi kendiliğinden eşitler.

9. Wi-Fi'ı değiştirme (kurulum modu)

1. Cihaz çalışırken **FLASH** tuşunu **3 saniye** basılı tutup bırakın (FLASH tuşu olmayan modellerde: **RESET** tuşuna art arda 3 kez basın).
2. Telefonunuzda **AriHom-Setup** ağı görünür; yukarıdaki "Wi-Fi'a bağlama" adımlarını izleyin.

Kayıtlı ayarlar kurulum sayfasında dolu gelir; yalnız değiştirmek istediğinizi değiştirin.

10. Fabrika ayarlarına döndürme

1. Cihaz çalışırken **FLASH** tuşunu **10 saniye** basılı tutun (FLASH tuşu olmayan modellerde: **RESET** tuşuna art arda **5 kez** basın; basışlar arası 4 saniyeden kısa olmalı).
2. Wi-Fi ayarları silinir; cihaz birkaç saniye **AriHom-Reset** ağını yayınlar ve kurulum moduna döner.
3. Cihazı başka bir hesaba vereceksiniz uygulamada cihaz sayfasından **Cihazı kaldır**'a da dokunun.

Elektrik kesintisi ya da cihazın kendi yeniden başlaması sayaca eklenmez; yalnız elle basılan RESET tuşu sayılır.

11. Yazılım güncelleme

Yeni özellikler internet üzerinden gelir. Güncelleme olduğunda **Cihaz Sağlığı** sayfasında cihazın kartında **Güncelle** düğmesi görünür.

Güncelleme yaklaşık bir dakika sürer; cihaz yeniden başlar, ışıklar ve röleler son durumunu korur. Bu sırada cihazın fişini çekmeyin.

12. Sorun giderme

SORUN	NE YAPMALI?
Kurulum ağı görünmüyor	Cihaz kurulum modunda değil. Cihaz çalışırken **FLASH** tuşunu **3 saniye** basılı tutup bırakın (FLASH tuşu olmayan modellerde: **RESET** tuşuna art arda 3 kez basın).
Cihaz ev Wi-Fi'ına bağlanmıyor	Wi-Fi şifresini kontrol edin; ağın 2,4 GHz olduğundan emin olun. Cihazı modeme yaklaştırıp kurulumu tekrarlayın.
Uygulamada "Çevrimdışı" görünüyor	Elektriğini ve modemi kontrol edin. Wi-Fi şifreniz değiştiyse kurulum sayfasından yeni şifreyi girin.
Komutlar geç ulaşıyor / ara ara kopuyor	Sinyal zayıf olabilir: Cihaz Sağlığı sayfasında sinyal gücüne bakın; cihazı modeme yaklaştırın ya da Wi-Fi genişletici kullanın.
Duvar anahtarı ışığı yakmıyor	Uygulamada cihaz sayfasında anahtarın doğru ışığa bağlı olduğunu ve doğru türün (anahtar / buton / dokunmatik) seçildiğini kontrol edin.
LED şerit yanmıyor ya da renkler farklı	Şeridin güç adaptörünün yeterli olduğundan emin olun. Renk sırası kanal ayarlarından değiştirilebilir.
Kombi çalışmıyor	İklim sayfasında ısıtmanın açık, kombi rölesinin seçili ve odanın hedef sıcaklığının oda sıcaklığından yüksek olduğunu kontrol edin.

13. Destek

Cihazınızın durumunu uygulamadaki **Cihaz Sağlığı** sayfasından izleyebilirsiniz: bağlantı kopmaları, sinyal gücü ve yapılması gerekenler orada yazar.

Çözemediğiniz bir sorunda **home.arihom.com** üzerinden bize ulaşın; cihaz kimliğinizi (QR etiketindeki kod) hazır bulundurun.